

OpenRTM-aist (Python) - 機能 #3221

初期化時にポートの接続やアクティベーションをrtc.confで指定し実行できるようにする

2015/06/15 03:00 - n-ando

ステータス:	終了	開始日:	2015/06/15
優先度:	通常	期日:	
担当者:	n-miyamoto	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:			

説明

ポートの接続

以下のような指定でポートの事前接続を実行するようにする

- manager.components.preconnect: ConsoleIn.out:ConsoleOut.in(dataflow_type=push,interface_type=corba_cdr)

コンポーネントのアクティベーション

以下のような指定でコンポーネントの事前アクティベーションを実行できるようにする

*manager.components.preactivate: ConsoleIn0, ConsoleOut0

履歴

#1 - 2017/12/26 17:17 - n-miyamoto

- ステータスを新規から終了に変更
- 担当者をn-miyamotoにセット
- 進捗率を0から100に変更