WiiRemote to Robot データ型変換 RTC

平成 23 年 9 月 28 日

豊橋技術科学大学 行動知能システム学研究室

1. このコンポーネントについて

このコンポーネントは芝浦工業大学が開発した WiiRemoteComponents と接続し, Wii リモコンへのボタン入力をロボットの動作命令に変換します.これにより, Wii リ モコンによるロボットの制御を可能にします.

2. 開発·動作環境

このコンポーネントは以下の環境で開発し、動作確認をしています.

- Windows XP Pro SP3
- Open-rtm-aist 1.0.0(C++版)
- RT System Editor v1.0.0
- Visual studio 2008
- Wii リモコン (Wii Remote)
- Bluetooth アダプタ(Wii リモコンと PC 間の無線接続のために必要)
- PeopleBot もしくは Pioneer3, Patrafour
- 3. 入出力データポート

WiiRemote to Robot データ型変換 RTC が備えるデータポートは表1に示す通りです.

表 1. 7	人出力デー	タポー	ト
--------	-------	-----	---

ポート名	データ型	入出力	備考
wiiIn	RTC::TimedShortSeq	入力	WiiRemoteTranslator と接続
VelocityOut	IIS::TimedVelocity2D	出力	ロボットの制御出力

3.1. wiiIn (データ型:RTC::TimedShortSeq)

WiiRemoteComponents に含まれる WiiRemoteTranslator の WiiConvert ポートと接続し ます. ポートの詳細については, WiiRemoteComponents のマニュアルを参照してくださ い.

3.2. VelocityOut (データ型:IIS::TimedVelocity2D)

IIS::TimedVelocity2D は、ロボットの並進速度・角速度を格納するデータ型です.詳細は 表 2. に示す通りです.

メンバ名	データ型	備考
tm	RTC::Time	タイムスタンプ
id	sequence <long></long>	(不使用)
data	RTC::Velocity2D	並進速度(m/s),角速度(rad/s)
error	sequence <double></double>	(不使用)

表 2. VelocityOut (データ型: IIS::TimedVelocity2D)の詳細

4. 操作方法

WiiRemote to Robot データ型変換 RTC が使用する Wii リモコンのボタン入力は,図1に示 すように,「方向キー」と「Bボタン」です.各ボタン入力に対応するロボットへの制御命 令は表3に示す通りです.



図 1. Wii リモコンの各部名称

ボタン	ロボット制御命令	
方向キー上(↑)	前進	
方向キー下(↓)	後進	
方向キー左 (←)	左旋回	
方向キー右 (→)	右旋回	
Bボタン	ブレーキ	

表 3. 各種ボタン入力とロボットへの制御命令の対応

5. 準備

WiiRemoteComponents の マ ニ ュ ア ル に 従 い , WiiRemoteAgent と WiiRemoteTranslator を使用できる状態にしてください.

また,速度指示値として IIS::TimedVelocity2D を受け取るロボット制御モジュールを 用意します.ここでは例として,MobileRobotController コンポーネント(Mobile Robot 社ロボット用制御コンポーネント)を用いて MobileRobots 社のロボットを制御する場 合について説明します.

MobileRobots 社のロボット用の制御ライブラリ(ARIA)をインストールし, MobileRobots 社のロボットを使える状態にしてください. インストール方法は以下の 通りです.

- •ARIA ライブラリ(配布元:http://robots.mobilerobots.com/wiki/ARIA) [インストール手順]
 - ① 上記サイトなどでファイルをダウンロードする.
 - ② ファイル内のマニュアルに従ってインストールする.

6. 起動手順

① 圧縮ファイルを展開します.

ファイルの中身は図2のようになっています.



図2. 展開されたファイルの内容

 (\mathcal{T}) IIS2.idl

このコンポーネント独自のデータ型・サービスを定義した IDL ファイルです.

- (イ) rtc.conf
- (ウ) Wii2RobotComp.exe

モジュールの実行ファイルです.

② ネームサーバを起動します.

スタート>すべてのプログラム>OpenRTM-aist>C++>tools

>Start Naming Service を選択

- ③ ロボットと PC を接続します.
 ストレートシリアルケーブルでロボットと PC を接続します. その後デバイスマネージャで使用する COM ポート番号を確認してください.
- ④ Wii リモコンと PC を Bluetooth 接続し、WiiRemoteComponents を起動します。
 WiiRemoteComponents のマニュアルに沿って、Wii リモコンと PC を接続し、
 WiiRemoteAgent および WiiRemoteTranslator を起動してください。
- ⑤ 本モジュールとロボット制御モジュールを起動します.
 展開したファイルの内の『Wii2RobotComp.exe』を起動します.また、ロボット 制御モジュールを起動します.ここでは例として MobileRobotController コンポ ーネント(Mobile Robot 社ロボット用制御コンポーネント)を用いることとしま す.
- ⑥ RT System Editor での操作
 - (ア) eclipse を起動し、パースペクティブで RT System Editor を選択する.
 - (イ)図3の赤い丸で囲んだアイコン『ネームサーバを追加』を選択する.
 - (ウ)図3のように『ネームサーバに接続』の Adress Port に『localhost』と入力して OK を選択する.

🖨 RT System Editor – 🕒 Eclipse SDK	
ファイル(E) 編集(E) ナビゲート(N) 検索(A) ブロジェクト(P) 実行(B) ウインドウ(M) ヘルプ(H)
📬 • 🔛 🗁 💀 🗛 💁 • 🛷 • 🖢 • {	- \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$
■ Name X ① Reposi ☆ 中 ☆ ■ 茶 ● ● ■ 茶	m ☆

図 3. Eclipse の画面

- (エ) NameServiceView に④, ⑤で起動したモジュールが表示されていることを確認してください.
- (オ) ファイル>Open New System Editor を選択します.
- (カ) NameServiceView 上のモジュールを選択して, System Editor 上にドラッグ してモジュールのアイコンを表示させます.
- (キ)図4の接続例のようにアイコンを接続します.



図 4. 接続例

(ク) RT System Editor 上で MobileRobotsController コンポーネントを選択する と、ConfigurationView に図 5 のように表示されます. ここでロボットと接 続している COM ポート番号と"com_port_no"が同一になっていることを 確認し、異なっている場合は同一になるよう Value を変更し、『適用』ボタン を押すことで値を変更してください.

🔲 Config	uration View 🛛 💦 Manager	r Control View Composite	Component View T Execution Conte	ext View 🕂 RT Log View	
Compone	ComponentName: MobileRobotsController ConfigurationSet: default				編集
active	config	name	Value		
•	default	_com_port_no	1		池円
		limit_speed_meter_per_sec	0.8		キャックル
		limit_turn_dps	90		17200
		J			
複製	と 追加 削除			追加 前豚余	

図 5. コンフィグレーションの設定

⑦ モジュールのアクティベート

以下の手順に従ってモジュールをアクティベートしてください.

- (ア) ロボットの電源を入れてください.
- (イ) 全モジュールをアクティベートします.
- (ウ)表3を参照して、Wiiリモコンを操作し、ロボットが正しく動作するか確認してください.

7. 連絡先

豊橋技術科学大学行動知能システム学研究室 〒441-8580
愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘1-1
豊橋技術科学大学情報・知能工学系
行動知能システム学研究室
TEL: 0532-44-6826
URL: <u>http://www.aisl.cs.tut.ac.jp/</u>

不明な点がある場合はrtc@aisl.cs.tut.ac.jp まで連絡をお願いします.