屋外自律移動ロボットにおける DFIT コンポーネント

ユーザーマニュアル

平成 20 年 11 月 1 日 芝浦工業大学 水川研究室

〒135-8548 東京都江東区豊洲 3-7-5 芝浦工業大学研究棟 11Q32 水川研究室 TEL: 03-5859-8209 FAX: 03-5859-8201 Mail: shibaura.hri.goiken@gmail.com

> 指導教員:水川真 作成者:鷹栖尭大

目次

1. はじめに
2. DFIT コンポーネントの機能概要4
2.1. 概要
2.2. 自己位置推定機能
3. DFIT コンポーネントの仕様5
3.1. 入出力データ仕様5
3.2. Configuration
4. ご利用にあたって
4.1. 適用対象 PC
4.2. 準備して頂く製品
4.2.1. 画像処理ボード
4.2.2. カメラ
4.2.3. レンズ
4.2.4. カメラケーブル
4.3. 準備して頂くファイル8
4.4. その他の準備事項
4.4.1. 画像処理ボード設定項目
4.4.2. カメラ設定項目10
4.4.3. 画像処理ボードとカメラの接続11
4.5. テストプログラム12
4.5.1. ビルド方法12
4.5.2. 使用方法
5. DFIT コンポーネントの使用手順14
5.1. ビルド方法14
5.2. 実行方法14
5.3. Configuration 設定方法15
5.3.1. m_CAMERA_DIS 16
5.3.2. m_MPPR, m_MPPL16
6. DFIT コンポーネントの実装例17
6.1. 出力表示システム
7. 動作環境18
7.1. 動作対象環境18
7.2. 動作確認済み環境18
7.3. 開発環境
8. ライセンス等18
9. 連絡先

1. はじめに

本書は,芝浦工業大学水川研究室で研究開発を行っている RT コンポーネント 「DFIT(Dual Floor Image Tracking)コンポーネント」に関して,その機能,使用手順,使 用等を説明するものです.

2. DFIT コンポーネントの機能概要

本 DFIT コンポーネントは,自己位置推定デバイスである DFIT を,RT ミドルウェア上 で利用可能にするために RT コンポーネント化したものです.本章では,DFIT コンポーネ ントの機能について説明します.

2.1. 概要

DFIT コンポーネントは、ロボットの横に装着した2台のカメラから路面画像を取得、それぞれの路面がどれだけ動いたかを測定し、その結果より相対的なロボットの自己位置を 推定するRTコンポーネントです.DFITコンポーネントによる測定は、路面と非接触で行われるため、ロボットの移動機構の滑りやドリフトの影響のない測定が可能です.また、 ロボットの機械的な要素に接続する必要がないため、様々なロボットへの装着が可能です.

2.2. 自己位置推定機能

DFIT コンポーネントは、ロボットの並進運動及び回転運動の算出を行い、ロボットの自 己位置情報として測定開始地点からの x・y 座標及び角度 θ の出力を行います.出力値の算 出は図 2-1 のような演算によって行っています.



図 2-1 出力値の算出

3. DFIT コンポーネントの仕様

3.1. 入出カデータ仕様

DFIT コンポーネントの外観を図 3-1 に示します. DFIT は 3 つの出力ポートを持っています. 出力ポートの仕様を表 3-1 に示します.



図 3-1 DFIT コンポーネントの外観

表 3-1 出力ポート仕様

ポート名称	データ型	説明	備考
x_out	TimedDouble	現在のx軸の座標を出力する	単位 : [mm]
y_out	TimedDouble	現在のy軸の座標を出力する	単位 : [mm]
theta_out	TimedDouble	現在の機体の角度を出力する	単位: [degree] $(0^{\circ} \leq \theta < 360^{\circ})$

3.2. Configuration

Configuration により, ログファイルの名前やカメラの設置状況を設定することができま す. 設定内容を表 3-2 に示します.

名称	データ型	説明	備考
m_FileName	String	ログデータの生成ファイル名	拡張子:[.csv]
m_CAMERA_DIS	double	2カメラ間の距離	単位 : [mm]
m_MPPR	J	右カメラに映る1ピクセルあたり	単位:[mm/pixel]
	double	の距離	
MDDI	J	左カメラに映る1ピクセルあたり))))))))))
	aouble	の距離	甲亚:[mm/pixel]

表 3-2 Configuration の設定内容

4. ご利用にあたって

4.1. 適用対象 PC

DFIT コンポーネントのご利用にあたって, 4.2 に示す製品が必要になります. そのため, 4.2.1 の画像処理ボードを組み込める PC(拡張バスに PCI バススロットを持つ IBM-PC/AT または IBM-PC/AT 互換機)が適用対象となっています.

4.2. 準備して頂く製品

DFIT コンポーネントを使用するためには, 4.2.1 から 4.2.4 に示す路面画像処理用の画像 処理ボードと路面画像取得用のカメラ,レンズ,カメラケーブルが必要になります.

4.2.1. 画像処理ボード



図 4-1 IP7000BD

画像処理ボードは、日立情報制御ソリューションズ社製 IP7000BD(図 4-1)を用います.

4.2.2. カメラ



図 4-2 XC-HR50

カメラは, SONY 製モノクロカメラ XC-HR50(図 4-2)を用います.

4.2.3. レンズ



図 4-3 DF6HA-1B レンズは, FUJINON 製 DF6HA-1B(図 4-3)を用います.

4.2.4. カメラケーブル



図 4-4 CCXC-12P02N カメラと画像処理ボードの接続に,SONY 製 CCXC-12P02N(図 4-4)を用います.

4.3. 準備して頂くファイル

DFIT コンポーネントは、日立情報制御ソリューションズ社製の製品 IP7000BD 及び付 属ソースコード、ライブラリで定義された関数を使用しています.そのため、表 4-1 に示す 製品付属のソースコード、ライブラリが必要となります.格納ディレクトリとは、付属 CD で IP7000SDK のインストールした際に生成されるディレクトリ内の場所を示しています. (IP7000SDK のインストールを行っていない場合は、ここで行って下さい.以下では IP7000SDK のインストールを行っていることを前提に説明します.)

格納ディレクトリ	ファイル名			
	vpxdef.h	vpxver.h	ipxdef.h	ipxfunc.h
IP7000SDK¥ip7000cd¥include	vpxsys.h	vpxcnv.h	ipxsys.h	ipxmac.h
	vpxfnc.h	vpxadm.h	ipxprot.h	
	vpxerr.h	vpxmacro.h	ipxmacro.h	
IP7000SDK¥ip7000cd¥lib	ipxcmdvext.lib	ipxcmdv.lib		

表 4-1 準備して頂くファイル

(これらのソースコード, ライブラリは開発元になります日立情報制御ソリューションズに 著作権があります.)

4.4. その他の準備事項

DFIT コンポーネントを使用するための設定事項を示します.

4.4.1. 画像処理ボード設定項目

画像処理ボード IP7000BD のカメラインタフェース設定を図 4-5 及び表 4-2 に示すよう に変更して下さい.



 (a)SW1 と SW2 の設定
 (b)SW4 と SW6 の設定

 図 4-5 IP7000BD カメラインタフェース設定



表 4-2 IP7000BD カメラインタフェース設定							
SW1		SW2		SW4		SW6	
番号	状態	番号	状態	番号	状態	番号	状態
SW1-1	ON	SW2-1	OFF	SW4-1	ON	SW6-1	OFF
SW1-2	ON			SW4-2	OFF		
SW1-3	OFF	SW2-2	OFF	SW4-3	ON		
SW1-4	OFF			SW4-4	ON		
SW1-5	OFF	SW2-3	OFF	SW4-5	ON	SW6-2	OFF
SW1-6	OFF			SW4-6	ON		
SW1-7	OFF	SW2-4	OFF	SW4-7	ON		
SW1-8	OFF			SW4-8	ON		

4.4.2. カメラ設定項目

カメラ XC-HR50 のリアパネルのスイッチ設定を図 4-6 及び表 4-3 に示すように変更して 下さい. また, カメラ XC-HR50 とレンズ DF6HA-1B を接続して下さい.



図 4-6 XC-HR50 リアパネル

スイッチ名		状態
	1	ON
各種モード設定用ディップスイッチ	2	ON
	3	ON
	4	ON
	5	ON
	6	ON
	7	ON
	8	OFF
	9	ON
	0	ON
HD/VD 信号入力切り替えスイッチ	-	EXT
75Ω終端スイッチ		ON

表 4-3 XC-HR50 スイッチ設定

4.4.3. 画像処理ボードとカメラの接続

カメラケーブル CCXC-12P02N を用いて, 画像処理ボード IP7000BD とカメラ XC-HR50 を接続します. ケーブルのオス側を IP7000BD, メス側を XC-HR50 に接続します. その際, 図 4-7 に示したように, ロボットの進行方向から向かって右に設置する XC-HR50 を IP7000BD の CH0, 左に設置する XC-HR50 を CH1 に接続して下さい. また, 左右の XC-HR50 は機体の旋回軸上に設置して下さい.



図 4-7 画像処理ボードとカメラの接続

4.5. テストプログラム

本テストプログラムは, IP7000SDK のサンプルプログラムを改造したものです. DFIT コンポーネント使用前のレンズの絞りやピント合わせ,及び Configuration パラメータ設定 時の測定等に用いて下さい.

4.5.1. ビルド方法

テストプログラムのビルドの前に, Visual Studio 2005 をインストールして下さい. 以下 は上記をインストールしていることを前提に説明します.

- (1) 本プロジェクトを適当な場所に解凍します.
- (2) (1)で解凍した"DFIT コンポーネント"のフォルダ内にある"DFIT_TestProgram"とい うフォルダ内に「4.3.準備して頂くファイル」で用意した 16 個のソースコード及びライ ブラリファイルをコピーします.
- (3) Visual Studio 2005 で"DFIT_TestProgram"のフォルダ内にある" TestProgram.sln"を 開き、ビルドを行います.
- (4) 正常にビルドが終了しますと、"DFIT_TestProgram"フォルダ内の Debug フォルダに実行ファイル"TestProgram.exe"が生成されます.
- (5) 完了です.

4.5.2. 使用方法

PC に 4.4.で設定・準備を行った IP7000BD をセットした状態で, 4.5.1.で生成された TestProgram.exe を実行して下さい. 図 4-8 のような画面が表示されます.

表 4-4 にアプリケーションの説明を示します.



図 4-8 TestProgram 起動画面

表	4-4	TestProgram	説明
---	-----	-------------	----

番号	役割
1	①を押した瞬間の映像を⑦に表示します
2	⑦の表示をリアルタイムのカメラ表示にします
3	表示するカメラのチャンネルを切り替えます
	(ch0 が進行方向に向かって右, ch1 が左のカメラの映像です)
4	シャッタースピードを切り替えます
5	実際の処理に用いている画像表示に切り替えます
6	操作の履歴を表示します
7	①,②または⑤で決定した映像を表示します

- 5. DFIT コンポーネントの使用手順
- 5.1. ビルド方法

DFIT コンポーネントのビルドの前に, OpenRTM-aist-0.4.1 をインストールして下さい. 今後は、上記をインストールしていることを前提として説明します. 以下にビルド方法を示します.

- 4.5.1.の(1)で解凍した"DFIT コンポーネント"のフォルダ内にある"DFIT_Component" というフォルダ内に「4.3.準備して頂くファイル」で用意した 16 個のソースコード及び ライブラリファイルをコピーします.
- (2) Visual Studio 2005 で" DFIT_Component"のフォルダ内にある"DFIT.sln"を開き, ビル ドを行います.
- (3) 正常にビルドが終了しますと、"DFIT_Component"フォルダ内の Debug フォルダに実 行ファイル"DFIT.exe"が生成されます.
- (4) 完了です.

5.2. 実行方法

- RT コンポーネント設定ファイル rtc.conf の設定を行います.設定項目 corba.nameservers でDFIT コンポーネントを登録するネームサーバを指定します.こ のファイルを実行ファイル"DFIT.exe"と同一のフォルダに移動します.
- (2) 実行ファイル"DFIT.exe"から DFIT コンポーネントを起動します.
- (3) 完了です. Activate することによって測定が開始されます.

5.3. Configuration 設定方法

RTC-Link 上の"ConfigurationView"(図 5-1)で Configuration パラメータの設定を行うこ とができます. m_CAMERA_DIS, m_MPPR, m_MPPL はカメラの設置状況に応じて変 更する必要があります. 設定には 4.5.で準備したテストプログラムを用います.

omponentName: DFITO	ConfigurationSet: def	ault	Apply
active config	name	Value	
default	CAMERA_DIS FileName MPPL MPPR	500 DFITlog.csv 0.3765625 0.3765625	Canicer

⊠ 5-1 ConfigurationView

5.3.1. m_CAMERA_DIS

左右のカメラの距離を[mm]単位で入力します.

5.3.2. m_MPPR, m_MPPL

1[pixel]あたりの距離[mm]を[mm/pixel]単位で入力します. m_MPPR にはロボットの進 行方向から向かって右のカメラの値を, m_MPPL には左のカメラの値を入力します. テス トプログラムを用いて表示画像の横幅[mm]を測定し, その値を 640[pixel]で割ったものが このパラメータとなります. 図 5-2 に測定例を示します.

図 5-2 の例では表示画像の横幅が 217mm ですので、パラメータは

217[mm]÷640[pixel]=0.3390625[mm/pixel]

となります.



図 5-2 測定例

6. DFIT コンポーネントの実装例

6.1. 出力表示システム

実装例として,現在のx座標,y座標,向きの出力を受け取り,コンソール画面に表示するコンポーネント(表 6-1)を作成し,図 6-1 に示すようなシステムを作成しました.図 6-2 に動作画面を示します.

表 6-1 DoubleIn Component 入力ポート仕様名称データ型説明InPortTimedDoubleTimedDouble 型のデータを入力する
入力をコンソール画面に表示する



図 6-1 出力表示システム構成



図 6-2 出力表示システム動作画面

7. 動作環境

7.1. 動作対象環境

・Visural Studio 2005 がインストールされている Windows 環境

• RT-Middleware(OpenRTM-aist-0.4.1)

7.2. 動作確認済み環境

・WindowsXP (Visual Studio 2005 でのコンパイル)

RT-Middleware(OpenRTM-aist-0.4.1)

7.3. 開発環境

- \cdot WindowsXP
- Microsoft Visual Studio 2005
- $\bullet \ RT\text{-}Middleware(OpenRTM\text{-}aist\text{-}0.4.1)$

8. ライセンス等

日立情報制御ソリューションズ社製の IP7000BD を制御するソースコード及びライブラ リを除き, DFIT コンポーネントの著作権は,芝浦工業大学水川研究室に帰属します.

IP7000BD を制御するソースコード及びライブラリの著作権は,開発元の"日立情報制御 ソリューションズ"にあります.

9. 連絡先

芝浦工業大学 水川研究室 〒135-8548

東京都江東区豊洲 3-7-5 芝浦工業大学 研究棟 11Q32 水川研究室 TEL:03-5859-8209 FAX:03-5859-8201

 $Mail: \underline{shibaura.hri.goiken@gmail.com}$

指導教員:水川 真

作成者:鷹栖 尭大

URL : <u>http://www.hri.ee.shibaura-it.ac.jp/</u>